

W&T easy start! - Einfach loslegen.

Alle W&T-Geräte mit Netzwerkanschluss lassen sich schnell in Ihr Netzwerk integrieren. Das Einrichten der IP-Adresse vereinfacht dabei unser Management- und Inventarisierungstool **WuTility***

*Die Software ist im Lieferumfang inbegriffen!



Mehr müssen Sie nicht tun:

1.  Netzwerkkabel anschließen
2.  Spannungsversorgung anschließen
3.  IP-Adresse einrichten

- einfach & schnell mit unserem Software-Tool WuTility

Einheitliches Integrationsverfahren für alle WuT-Geräte mit Netzwerkanschluss



Web-Thermometer
Klima und Temperatur überwachen



Web-IO Digital
Fernwirken und zeitgesteuert schalten, überwachen und alarmieren



Web-IO Analog-In/Out
Analoge Messwerte tunneln, erfassen, ausgeben und archivieren



Com-Server
Universelle Netzwerkintegration serieller Schnittstellen



USB-Server
Einfache Auslagerung von USB-Geräten in ein Netzwerk



Datenserver
Kleine Web-Server für Ihre Anwendung

WuTility

Die Software liegt den
Produkten auf CD bei.

Die aktuelle Version der
Software finden Sie auch hier
zum Download.



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)