

Tools:

USB-Server

[Produktübersicht](#)

Management und Inbetriebnahme

Name	Beschreibung	Download
WuTility	Management und Inventarisierung für Com-Server, USB-Server und Web-IO-Produkte unter Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2008R2/8/2012/8.1/2012R2/10/2016/2019 Aktive Suche nach Web-IO-Produkten und WuT-Servern im lokalen Subnet und Anzeige aller wichtigen Informationen auf einen Blick. Erstvergabe von IP-Adressen, Kopieren ganzer Konfigurationsblöcke, Upload von Firmware-Updates und direkter Telnet-Zugang sind einige weitere Funktionen. mehr Info...	Download Revisionsliste

Tools für den Zugriff auf den USB-Server

Name	Beschreibung	Download
USB-Umlenkung für Windows	Virtueller USB-Port für Windows 7/2008R2/8/2012/8.1/2012R2/10/2016/2019 inkl. 64Bit- und Server-Editions Schließen Sie einen USB-Server an Ihr Netzwerk und richten Sie die W&T USB-Umlenkung (virtuellen USB-Hostcontroller) auf einem PC ein.	Download Revisionsliste
USB-Umlenkung für Linux	Linux ab Kernel-Version 4.4 inkl. 64Bit-Editions Schließen Sie einen USB-Server an Ihr Netzwerk und richten Sie die W&T USB-Umlenkung (virtuellen USB-Hostcontroller) auf einem PC ein.	Download Revisionsliste

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)