

Aktuelle Version der Linux USB-Umlenkung:

[Zu den USB-Servern](#)

# USB-Umlenkung

## Linux USB-Umlenkung

Schließen Sie einen USB-Server ans Netzwerk an, richten auf Ihrem System die W&T USB-Umlenkung ein und Ihr USB-Gerät ist netzwerkfähig.

### Linux (ab Kernel-Version 4.4) inkl. 64Bit- und Server-Editionen

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
06.04.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bugfix: TCP Verbindungsabbrüche zu USB-Server</li> <li>Optimiert: Ausgaben des Hintergrunddienstes</li> </ul> <p>Die <b>USB-Umlenkung 3.04</b> ist nur noch mit <b>Firmware &gt;= 1.44 [53663]</b> bzw. <b>&gt;= 1.17 [53665]</b> bzw. <b>&gt;=2.17 [53642]</b> zu verwenden!</p>	<p>3.04 TGZ Download</p>

### Ältere Versionen:

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
06.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neu: unterstützt Kernel-Versionen ab 4.4</li> <li>Optimiert: USB Gerätereset</li> <li>Optimiert: Installationskript</li> </ul> <p>Die <b>USB-Umlenkung 3.03</b> ist nur noch mit <b>Firmware &gt;= 1.37 [53663]</b> bzw. <b>&gt;= 1.14 [53665]</b> bzw. <b>&gt;=2.17 [53642]</b> zu verwenden!</p>	<p>3.03 TGZ Download</p>
19.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimiert: unterstützt alle Kernel-Version an 3.17</li> <li>Neu: automatisches Laden des Kerntreibermoduls VHCI_HCD</li> <li>Behoben: Speicherleck</li> </ul> <p>Die <b>USB-Umlenkung 2.10</b> ist nur noch mit <b>Firmware &gt;= 1.10 [53663]</b> bzw. <b>&gt;= 1.27 [53662]</b> bzw. <b>&gt;=2.02 [53642]</b> zu verwenden!</p>	<p>2.10 TGZ Download</p>