


Applikation zu Web-Thermometern:

Produktübersicht


# Messwerte an einen FTP-Server senden und archivieren

Applikationsübersicht

Messwerte automatisch in eine Datei auf den vorhanden FTP-Server schreiben.



Nachdem das Gerät für Ihr Netzwerk konfiguriert und angeschlossen ist, werden nachfolgende Schritte notwendig.



---

Stellen Sie die IP-Adresse des FTP-Servers und den entsprechenden Datei-Namen im Gerät ein.

**Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> FTP**

**FTP Local Data Port:** Port No.: 1...65536 oder AUTO = die nächste freie Portnummer wird zugewiesen.

**File Name:**

**FTP Alarm Text:**

**Alarm Clear Text:** Diese Nachricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand beendet wird.

**Options:**  STORE  APPEND

---

Die Messwerte werden nun an den FTP-Server gesendet und in der angegebenen Datei archiviert.

```

24,7 °C 68,7%
24,6 °C 69,0%
24,6 °C 69,2%
24,5 °C 69,4%
24,4 °C 69,7%
24,4 °C 69,9%
24,3 °C 70,1%
24,3 °C 70,3%
24,2 °C 70,5%
24,2 °C 70,6%
24,1 °C 70,7%
24,1 °C 70,9%
24,1 °C 71,0%
24,1 °C 71,1%
24,1 °C 71,2%
24,0 °C 71,3%
24,0 °C 71,4%
24,0 °C 71,5%
24,0 °C 71,6%
24,0 °C 71,7%
23,9 °C 71,8%
                
```

vorherige Applikation

nächste Applikation