

Sinopsis de aplicaciones

Al producto

Alarma Web

Control de estado con función de alarma, control del Browser y registro de datos

Paso 1: Puesta en servicio



Rápida integración de los dispositivos W&T en la red con WuTility.

Paso 2: Empezar inmediatamente

Controlar estados de alarma en el Browser y confirmar alarmas vía Software

Controle el estado de sus alarmas configuradas gracias a la representación autoactualizante en el Browser y confirme las alarmas existentes con el ratón.

Paso 3: Integración en su sistema

Conectar la salida digital en caso de alarma

Si se cumple una condición de alarma prefijada, debe conectar una de las salidas digitales de la alarma Web.

Publicar la alarma Web vía DSL en Internet

Direcciones IP dinámicas, NAT y todo lo que se tiene que tener en cuenta.

Conexión inalámbrica de la alarma Web al LAN

Conexión de Web-Alarm, Web-IO, RFID-Server, Com-Servers y Web-Termómetros en redes WLAN con puentes de cliente Ethernet