





Aplicaciones para IP-Watcher:

# Conectar la salida digital en caso de alarma

- Al producto
- Sinopsis de aplicaciones

Si una dirección IP configurada deja de ser accesible vía ping, una de las salidas digitales propias del aparato debe activarse y mantenerse activa hasta que se conteste de nuevo al ping. La activación de un actor conectado emite aquí la alarma.

 <p>Una vez conectado y configurado el IP-Watcher para su red son necesarios los siguientes pasos.</p>	
<p>Entre la dirección IP del aparato en la dirección de su Browser.</p> <p>Visualice el menú de configuración.</p> <p>Seleccione el punto de menú <b>Config</b> y entre en ella.</p>	
<p>Introduzca en la página</p> <p><b>Config &gt;&gt; Device &gt;&gt; Basic Settings &gt;&gt; Network</b></p> <p>los parámetros de red que falten.</p>	
<p>Añada en la página</p> <p><b>Config &gt;&gt; Device &gt;&gt; IP Watch List</b></p> <p>a la lista la dirección IP a monitorear.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Config &gt;&gt; Device &gt;&gt; IP Watch List</b></p> <p>Editor : 001: 192.168.1.50 : Methode = Ping: Broadcast</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Einfügen"/> <input type="button" value="Scan"/> <input type="button" value="Bearbeiten"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Alles löschen"/> </p> <p style="text-align: center;">Freier Speicher: 42927 Bytes</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Logout"/></p>
<p>Fije la condición de alarma en la página</p> <p><b>Config &gt;&gt; Device &gt;&gt; Alarm &gt;&gt; Alarm X</b></p> <p>configurando los puntos: <b>Alarm Enable, IP Watch List, Trigger Count, Polling Rate</b> y <b>Interval</b>.</p> <p>Opcionalmente puede especificar un nombre para la alarma que se visualiza en las páginas de control.</p>	<p>Alarm Enable : <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>IP Watch List : <input checked="" type="checkbox"/> 10.40.27.99 : Methode = Ping: Broadcast</p> <p>Trigger Count : Anzahl der zulässigen Fehlversuche: <input type="text" value="3"/></p> <p>Polling Rate : Intervall, in dem alle Teilnehmer einmal angesprochen werden. <input type="text" value="5"/></p> <p>Interval : Sendintervall in Minuten, E = Einmalig (default), 0 oder leer= Aus <input type="text" value="E"/></p>

Active **Output Switch enable** y acepte los cambios **guardando**.

Fije la salida en la subpágina **Switch** que debe conectar en caso de alarma.

Salga del modo de configuración con **Logout** y memorice los cambios.

**Enable :**  Output switch enable  
 Mail enable



Conecte el actor necesario en el borne de salida del aparato.

¡listo!



Aplicación anterior

Aplicación siguiente



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)