


Produktübersicht:

## Drucker-Interfaces

### Drucker-Interfaces und -Leitungstreiber

<p>#82000</p>  <p>RS232 &gt; Centronics, stromlos mit Stromversorgung aus den angeschlossenen Schnittstellen</p>	<p>#82005</p>  <p>RS232 &gt; Centronics, 5KV isoliert RS232-Druckerinterface mit integrierter galvanischer Trennung</p>	<p>#82009</p>  <p>RS232 &gt; Centronics, Standard-Version RS232-Druckerinterface mit integriertem Sicherheits-Buffer</p>
<p>#42009</p>  <p>20mA &gt; Centronics Parallel-Drucker an 20mA- Schnittstellen anschließen</p>	<p>#62009</p>  <p>RS422 &gt; Centronics Parallel-Drucker an RS422- Schnittstellen betreiben</p>	<p>#20001</p>  <p>Centronics Line Driver Set Parallel-Drucker in bis zu 1000m Entfernung betreiben</p>

### Interfaces mit Centronics-Eingang

<p>#28000</p>  <p>Centronics &gt; RS232 RS232-Drucker an paralleler Schnittstelle betreiben</p>	<p>#26000</p>  <p>Centronics &gt; RS422 Ansteuerung von RS422-Geräten via Centronics-Schnittstelle</p>	<p>#24000</p>  <p>Centronics &gt; 20mA 20mA-Drucker an paralleler Schnittstelle weiterverwenden</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------