

Panoramica del prodotto:

## Adattatori stampanti

### Adattatori interfacce e driver di linea

<p>#82000</p>  <p>RS232 &gt; Centronics, senza corrente</p> <p>con alimentazione di corrente dalle interfacce collegate</p>	<p>#82005</p>  <p>RS232 &gt; Centronics, isolamento da 5 KV</p> <p>Adattatore stampante RS232 con separazione galvanica integrata</p>	<p>#82009</p>  <p>RS232 &gt; Centronics, versione standard</p> <p>Adattatore stampante RS232 con buffer di sicurezza integrato</p>
<p>#42009</p>  <p>20mA &gt; Centronics</p> <p>Collegamento della stampante parallela alle interfacce da 20 mA</p>	<p>#62009</p>  <p>RS422 &gt; Centronics</p> <p>Funzionamento della stampante parallela sulle interfacce RS422</p>	<p>#20001</p>  <p>Centronics Line Driver Set</p> <p>Funzionamento della stampante parallela ad una distanza max. di 1000 m</p>

### Adattatori con ingresso Centronics

<p>#28000</p>  <p>Centronics &gt; RS232</p> <p>Funzionamento della stampante RS232 sull'interfaccia parallela</p>	<p>#26000</p>  <p>Centronics &gt; RS422</p> <p>Comando di apparecchi RS422 mediante interfaccia Centronics</p>	<p>#24000</p>  <p>Centronics &gt; 20 mA</p> <p>Utilizzo continuato della stampante 20 mA sull'interfaccia parallela</p>
--	---	---