

Herramientas:

## Servidor USB

Resumen de productos 

### Management y puesta en servicio

Nombre	Descripción	Download
WuTility	<p><b>Gestión e inventarización para Com-Server, servidor USB y productos Web-IO bajo Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2008R2/8/2012/8.1/2012R2/10/2016/2019</b></p> <p>Búsqueda activa de productos Web-IO y servidores de WuT en la subnet local y cuadro sinóptico de toda la información importante. Primera asignación de direcciones IP, copia de bloques de configuración enteros, descarga de actualizaciones de Firmware y acceso directo a Telnet son algunas de las demás funciones.</p> <p><a href="#">más informaciones...</a></p>	<p><a href="#">Download</a></p> <p><a href="#">Lista de revisiones</a></p>

### Herramientas de acceso al servidor USB

Nombre	Descripción	Download
Redireccionamiento USB para Windows	<p><b>Puerto USB virtual para Windows 7/2008R2/8/2012/8.1/2012R2/10/2016/2019 incl. ediciones de servidor y de 64 bits</b></p> <p>Conecte un servidor USB a su red y configure el redireccionador USB de W&amp;T (controlador host para USB virtual) en un ordenador.</p>	<p><a href="#">Download</a></p> <p><a href="#">Lista de revisiones</a></p>
Redireccionamiento de USB para Linux	<p><b>Linux a partir del Kernel 4.4 incl. ediciones de 64Bit</b></p> <p>Conecte un servidor USB a su red y configure el redireccionador USB de W&amp;T (controlador host para USB virtual) en un ordenador.</p>	<p><a href="#">Download</a></p> <p><a href="#">Lista de revisiones</a></p>