


Applikation zu Web-Thermometern:

# Messwerte mit Hilfe von SNMP Managern auswerten

Integrieren Sie die Messwerte per Polling in Ihr SNMP-Management oder lassen Sie sich Alarm/Info-Traps senden.

Produktübersicht



Applikationsübersicht



Nachdem das Gerät für Ihr Netzwerk konfiguriert und angeschlossen ist, werden nachfolgende Schritte notwendig.

Die SNMP-Abfrage ist ohne weitere Einstellungen im Gerät möglich.

Starten Sie Ihren SNMP-Manager und binden Sie die für das Gerät passende SNMP-MIB ein. Nun können Sie die Messwerte über SNMP abfragen.

vorherige Applikation

nächste Applikation