


Aplicación a termómetros Web:

Enviar y archivar los valores de medición en un servidor FTP

Escribir los valores de medición automáticamente en un archivo en el servidor FTP existente.

Resumen de productos


Sinopsis de aplicaciones



Después de estar configurado y conectado el aparato para su red, son necesarios los pasos siguientes.

Ajuste la dirección IP del servidor FTP y el nombre de archivo correspondiente en el aparato.

Los valores de medición se envían ahora al servidor FTP y se archivan en el archivo indicado.



Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1 >> FTP

FTP Local Data Port : Port No.: 1..65536 oder AUTO = die nächste freie Portnummer wird zugewiesen.

File Name :

FTP Alarm Text :

Alarm Clear Text : Diese Nachricht wird gesendet, wenn der Alarmzustand beendet wird.

Options : STORE APPEND

```

24,7°C 68,7%
24,6°C 69,0%
24,6°C 69,2%
24,5°C 69,4%
24,4°C 69,7%
24,4°C 69,9%
24,3°C 70,1%
24,3°C 70,3%
24,2°C 70,5%
24,2°C 70,6%
24,1°C 70,7%
24,1°C 70,9%
24,1°C 71,0%
24,1°C 71,1%
24,1°C 71,2%
24,0°C 71,3%
24,0°C 71,4%
24,0°C 71,5%
24,0°C 71,6%
24,0°C 71,7%
23,9°C 71,8%
                
```

Aplicación anterior

Aplicación siguiente