


Aplicación para ERP-Gateways:

Sinopsis de aplicaciones 

# conexión de salidas digitales con ABAP

Ensayo

La rutina ABAP siguiente muestra como se puede conectar las salidas digitales del ERP-Gateway con ayuda del procedimiento Wayback. El código puede ser transferido directamente a proyectos ABAP propios, aunque la ejecución allí se produce como reacción a la ocurrencia de determinados sucesos.

Por ejemplo, con ayuda del ERP-Gateway es posible visualizar sobre un semáforo de señales directamente desde SAP cuando se excede el valor máximo o mínimo de piezas o de capacidad.

## 1. Preparativos

Ya tiene su(s) ERP-Gateway(s)

- con corriente,
- conectado a su red,
- dotado con una dirección IP - con [WuTility](#) no hay problemas.

El ERP-Gateway ya está totalmente preconfigurado de fábrica.

## 2. El código fuente de ABAP

El código de ejemplo siguiente puede ser aplicado directamente con la función copiar/pegar. Sólo tiene que cambiar las asignaciones marcadas en **rojo** de las primeras cuatro líneas por los parámetros que Ud. emplea:

- **user = comando con el estado deseado de salidas**  
p. ej. "output0=on" conecta la primera salida del ERP-Gateway,  
"output1=off" conecta la segunda salida del ERP-Gateway.
- **pwd = contraseña para Wayback**  
según la contraseña guardada en el ERP-Gateway
- **host = dirección IP o nombre del host del ERP-Gateway**

Texto fuente como archivo de texto: [↓ Descarga](#)

```
data:
  user(30) type c value output1=on',
  pwd(30) type c,
  host(64) type c value 192.168.0.40',
  dest like rfcdes-rfcdest value 'SAPFTP'.
  pwd = test'
data:
  hdl type i,
  key type i value 26101957,
  slen type i.
data:
  begin of result occurs 0,
  line(100) type c,
  end of result.
set extended check off.
slen = strlen( pwd ).
call function 'HTTP_SCRAMBLE'
  exporting
    source      = pwd
    sourcelen   = slen
    key         = key
  importing
    destination = pwd.
call function 'FTP_CONNECT'
  exporting
    user       = user
    password   = pwd
    host       = host
    rfc_destination = dest
  importing
    handle     = hdl.
call function 'FTP_DISCONNECT'
  exporting
    handle = hdl.
call function 'RFC_CONNECTION_CLOSE'
  exporting
    destination = dest
  exceptions
    others = 1.
```



www.WuT.de

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestra. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17  
horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)