


Applikation zu Web-IO Analog-In:

Analoge Messwerte direkt im Browser ablesen

Produktübersicht

Applikationsübersicht



Analoge Messwerte können direkt im Web-Browser dargestellt werden.




Nachdem das Gerät für Ihr Netzwerk konfiguriert und angeschlossen ist, werden nachfolgende Schritte notwendig:

Rufen Sie die Startseite des Gerätes auf, indem Sie die IP-Adresse in die Adresszeile Ihres Web-Browsers eingeben.

Die aktuellen Messwerte können direkt auf der Startseite abgelesen werden.

last update: Thu 01.01.04, 14:31:04	
Sensor 0-20mA	Sensor 0-10V
19.856mA	1.988V



Sie haben noch kein Web-IO Analog-In und möchten das vorgestellte Beispiel einfach einmal ausprobieren?

Kein Problem: Wir stellen Ihnen das Web-IO Analog-In gerne kostenlos für 30 Tage zur Verfügung. Einfach Musterbestellung ausfüllen, wir liefern das Web-IO Analog-In zum Test auf offene Rechnung. Wenn Sie das Gerät innerhalb von 30 Tagen zurück schicken, schreiben wir die Rechnung komplett gut.

[Zur Musterbestellung](#) 

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)