

Applikation zum Web-IO Digital:


Web-IO Digital - Web-API zum Schalten nutzen

Produktübersicht

Applikationsübersicht


Web-IO zum Schalten über die Web-API freigeben

- Um die Konfiguration des Web-IO zu verändern ist es zunächst nötig, durch die Eingabe des Administratorpasswortes die nötigen Zugangsrechte zu erlangen.



- Damit das Schalten über eine Aktion Web-IO übergreifend funktioniert, muss bei dem Web-IO, bei dem ein Output geschaltet werden soll, die Web-API aktiviert werden.

Wählen Sie dazu im Menübaum *Kommunikationswege* >> *Web-API* und aktivieren Sie *HTTP-Requests erlauben*



- Die Outputs, die aus der Ferne geschaltet werden sollen, müssen zum Schalten über HTTP-Requests freigegeben werden.
- Abschließend muss die Konfiguration noch mit Klick auf *Anwenden* übernommen werden.
- Der Zugriff auf das Web-IO und seine Outputs über HTTP-Requests ist nun aktiviert.