

Termometro web



Il termometro web rileva temperature e mette a disposizione i valori in rete. L'apparecchio dispone di un data logger integrato e di numerosi servizi web e di rete. Per questo è adatto in modo ideale per il monitoraggio della stanza del server.




Volete provare voi stessi? Ordina [subito!](#)



Avete altre domande? Non esitate a [chiamarci!](#)

One-box-fits-all:

Monitoraggio della temperatura nella stanza del server / armadio del server



Emissione di un allarme

La durata del costoso hardware dei server viene estremamente ridotta a causa dell'insufficiente raffreddamento. Spesso un guasto del climatizzatore viene notato troppo tardi. Il termometro web monitora la temperatura della vostra stanza del server e invia un'e-mail all'addetto responsabile in caso di superamento del valore limite. Si possono definire svariati allarmi, attraverso i quali in caso di imminente avaria totale è possibile contattare altri addetti.

Integrate i valori di misura con l'aiuto di diversi protocolli di rete come SNMP, p. es. anche nel vostro attuale sistema di gestione.



Visualizzazione/ monitoraggio

Tenete sempre d'occhio la situazione e rimanete sempre informati sul clima della vostra stanza del server. La visualizzazione interna all'apparecchio mostra nel browser i valori di misurazione salvati dalla memoria dell'apparecchio e vi permette di riconoscere sulla base

della curva di misurazione se il vostro climatizzatore funziona in modo efficiente oppure sarà il momento di eseguire una manutenzione. In questo modo si possono evitare in modo efficiente danni da surriscaldamento dovuti al guasto del climatizzatore.



Accesso globale/ cloud

Con il vostro termometro web avete la possibilità di utilizzare il nostro servizio cloud gratuito, in cui vengono salvati in sicurezza i vostri dati di misura. In questo modo avete accesso ai vostri dati e alle curve di misurazione in qualsiasi luogo del mondo. Non è più necessaria una configurazione specifica e scomoda del vostro firewall per raggiungere internamente l'apparecchio.

Il giusto termometro web per la vostra applicazione



Termometro web Pt100/Pt1000

Range di misura:
da -50 a 180°C
(sensore incluso)

Esempio di applicazione:
Punto di misurazione centrale in
piccole stanze del server/armadi
del server

Maggiori informazioni:
[Scheda tecnica:](#)

Ordinazione del campione:



Termometro web, 2 canali

Range di misura:
da -50 a 180°C
(1X sensore Pt100 incluso)

Esempio di applicazione:
Misurazione a 2 punti per stanze
del server di medie dimensioni

Maggiori informazioni:
[Scheda tecnica:](#)

Ordinazione del campione:



Termometro web, 8 canali

Range di misura:
da -50 a 180°C
(1x sensore Pt100 incluso)

Esempio di applicazione:
Misurazione singola fino a 8 rack
del server allineati

Maggiori informazioni:
[Scheda tecnica:](#)

Ordinazione del campione:



Qui trovate altri termometri web
con grandezze di misura
aggiuntive come umidità
dell'aria, pressione dell'aria e
qualità dell'aria:

[Panoramica del prodotto](#)

Domandare, richiedere, testare



Ancora domande sul termometro web?



Il signor Lüpke sarà lieto di aiutarvi.
Telefono: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
E-mail: m.lueppken@wut.de



Richiedi offerta

Avete bisogno di un'offerta?

Selezionare modello

- Termometro web, monocanale
- Termometro web, 2 canali
- Termometro web, 8 canali

Ditta

Reparto (opzionale)

Appellativo

Sig. Sig.ra

Nome

Cognome

Via

CAP

Città

Paese

Telefono (opzionale)

E-mail

Nota (opzionale)



Ordina campione

Un'offerta per clienti aziendali: Potete richiedere a W&T tutti i prodotti come campioni. Se il campione viene restituito entro 30 giorni, dovete pagare solo i costi per la spedizione (Germania). Se desiderate tenere l'apparecchio di prova, pagate semplicemente la fattura allegata.

[Termometro web, monocanale](#)

[Termometro web, 2 canali](#)

[Termometro web, 8 canali](#)

Assistenza totale: Durante la fase di test e naturalmente anche dopo, i nostri tecnici sono a vostra disposizione.

[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)