

Instrucciones:

## Com-Servers en serie

Tipo 58211, 58411, 58412, 58221, 58621, 58611

### Instrucciones actuales:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de instrucciones
25.02.2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo disponible en alemán</li> <li>Com-Server 10BT serial - hardware, firmware, protocolos</li> <li>Válido a partir de la revisión del Firmware 1.27</li> <li>• Incluido chequeo Keep Alive</li> <li>• Incluida entrega de serie de Subnet Mask y Gateway</li> <li>• Defaults de fábrica mediante Jumper</li> </ul>	<p>1.24</p> <p><a href="#">Descarga PDF</a></p>

### Instrucciones viejas:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de instrucciones
10.06.2002	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo disponible en alemán</li> <li>Com-Server 10BT serial - hardware, firmware, protocolos</li> <li>Válido a partir de la revisión del Firmware 1.24</li> <li>• Módulo serial combinado opcional RS232/422/RS485</li> <li>• Divisor configurable para el generador de velocidades de baudios</li> <li>• Puerto de inventarización UDP ampliado 8513</li> </ul>	<p>1.23</p> <p><a href="#">Descarga PDF</a></p>
24.09.2001	<p>Válido a partir de la Revisión de Firmware 1.22</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación del carácter de protocolo en el modo FTP-Cliente cambiado por protocolo en serie.</li> <li>• Cambio del consumo de corriente de los modelos 58221 y 58421</li> </ul>	<p>1.22</p> <p><a href="#">Descarga PDF</a></p>
01.03.2001	Válido a partir de Revisión de Firmware 1.20	<p>1.21</p> <p><a href="#">Descarga PDF</a></p>
01.12.2000	Válido a partir de Revisión de Firmware 1.18	<p>1.2</p> <p><a href="#">Descarga PDF</a></p>