

W&T easy start! - Simplemente hacerlo.

Todos los aparatos W&T con conexión para red pueden ser integrados en su red rápidamente. Nuestra herramienta de gestión e inventario simplifica la configuración de la dirección IP. WuTility*

*¡El software está incluido en el contenido!



Más no tiene que hacer:

1. connect network



2. connect power supply

3. assign IP-address



Método unitario de integración para todos los aparatos WuT con conexión de red



Termómetros Web
Control del clima ambiental y la temperatura



Web-IO digital
Control remoto y conmutación temporizada, supervisión y emisión de alarmas



Web-IO In/Out analógicas
Crear túnel, registrar, editar y archivar valores de medición analógicos



Com-Servers
Integración universal en red de interfaces seriales



Servidor USB
Fácil deslocalización de aparatos USB en una red



Servidor de datos
Pequeño servidor web para su aplicación

WuTility

El software está incluido en el CD adjunto a los productos.

La versión actual del software está disponible también aquí para su descarga.



Le atendemos personalmente:

Wieseemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wieseemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)