

## W&T easy start! - Simplemente hacerlo.

Todos los aparatos W&T con conexión para red pueden ser integrados en su red rápidamente. Nuestra herramienta de gestión e inventario simplifica la configuración de la dirección IP. WuTility\*

\*¡El software está incluido en el contenido!



Más no tiene que hacer:

**1.** connect network



**2.** connect power supply

**3.** assign IP-address



### Método unitario de integración para todos los aparatos WuT con conexión de red

**Termómetros Web**  
Control del clima ambiental y la temperatura

**Web-IO digital**  
Control remoto y conmutación temporizada, supervisión y emisión de alarmas

**Web-IO In/Out analógicas**  
Crear túnel, registrar, editar y archivar valores de medición analógicos

**Com-Servers**  
Integración universal en red de interfaces seriales

**Servidor USB**  
Fácil deslocalización de aparatos USB en una red

**Servidor de datos**  
Pequeño servidor web para su aplicación

## WuTility

El software está incluido en el CD adjunto a los productos.

La versión actual del software está disponible también aquí para su descarga.



### Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestra. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17  
horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)