

Easy start W&T! Basta cominciare.

Tutti gli apparecchi W&T con collegamento alla rete possono essere integrati rapidamente nella vostra rete. L'inizializzazione dell'indirizzo IP semplifica il nostro tool di gestione e inventarizzazione [WuTility*](#)

*Il software è incluso nella dotazione!



Non dovete fare altro se non:

1. connect network



2. connect power supply

3. assign IP-address



Procedura di integrazione unitaria per tutti gli apparecchi WuT con allacciamento di rete

Termometro web
Monitoraggio del clima e della temperatura

Web-IO digitale
Telecontrollo e attivazione, monitoraggio ed emissione di allarme temporizzati

Web-IO input/output analogico
Trasporto, rilevamento, visualizzazione e archiviazione dei valori di misura analogici

Com-Server
Integrazione alla rete universale di interfacce seriali

Server USB
Facile spostamento di dispositivi USB in una rete

Server dati
Piccolo server web per la vostra applicazione

Tool di gestione e inventarizzazione W&T

WuTility

Il software è fornito assieme ai prodotti su CD.

La versione attuale del software è scaricabile anche qui.



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)